

Quick Guide Digital Piano Kawai CN29

ก่อนจะเล่นเปียโน กดปุ่ม Power ให้ไฟติด แล้วปรับความดังของเสียงเปียโนตามที่ต้องการ

Ω DEMO SONG เพลงที่มาพร้อมกับตัวเครื่องจำนวน 19 เพลง วิธีฟังเพลงทำได้ดังนี้

1. กดปุ่มหมายเลข 2 ให้ไฟติด
2. ใช้ Cursor เลื่อนปรับ Menu ให้จอขึ้น Demo Song
3. กดหมายเลข 1 (Enter)
4. กดปุ่ม Play/ Stop เพื่อฟังเพลง Demo Song

ถ้าจะเลือกเพลงอื่นฟังให้กด Play /Stop อีกครั้งแล้วใช้ Cursor เลื่อนเลือกเพลงที่จะฟัง มีทั้งหมด 19 เพลง แล้วกดปุ่ม Play / Stop เพื่อฟังเพลง

Ω การเลือกเสียงดนตรีที่จะเล่นของ CN29 มีให้เลือก 19 เสียงดนตรีทำได้ดังนี้

1. กดปุ่ม Sound Select ให้ไฟติด จอจะขึ้นเสียงดนตรีเสียงแรกคือเสียงเปียโน SK Concert Grand
2. ใช้ Cursor เลื่อนหาเสียงดนตรีที่ต้องการ มีทั้งหมด 19 เสียงดนตรี
3. เมื่อได้เสียงดนตรีที่ต้องการแล้ว เล่นเปียโน CN29

Ω การเล่นเพลง Concert Magic เพลงที่มาฝึกเล่นกับเครื่อง มีทั้งหมด 40 เพลง ให้ฝึกเล่น

1. กดปุ่มหมายเลข 2 ให้ไฟติด
2. เลื่อน Cursor ให้หน้าจอมาที่ Concert Magic
3. กดหมายเลข 1 (Enter)
4. ใช้ Cursor เลือกเพลง Concert magic
5. กดปุ่ม Play /Stop เพื่อฟังเพลง Concert Magic
6. กดปุ่ม Play / Stop อีกครั้งเพื่อหยุดเพลง Concert Magic

7. ต้องการฝึกทำนองเพลง Concert Magic ให้กดที่ คีย์เปียโนของ CN29 คีย์ไหนก็ได้ฝึกทำนองเพลง
Concert magic

Ω Lesson Function บทเรียนเปียโนที่มาจาก CN29 จำนวน 6 เล่มบทเรียนมีดังนี้

Book 1 Alfred's Basic Piano Library Lesson Book Level 1A

Book 2 Alfred's Basic Piano Library Lesson Book Level 1B

Book 3 Beier 106

Book 4 Burgmuller 25

Book 5 Czerny 30

Book 6 Chopin Walzer

วิธีฝึกเล่นทำได้ดังนี้

1. กดปุ่มหมายเลข 2 ให้ไฟติด
2. เลื่อน Cursor ให้มาที่ Lesson
3. กดหมายเลข 1 (Enter)
4. ใช้ Cursor ปรับเลือก บทเรียนที่ต้องการ (6 เล่มบทเรียน)
5. กดหมายเลข 1 (Enter) ใช้ Cursor เลือกเพลงที่ฝึก
6. กดปุ่ม Play / Stop เพื่อเล่นฝึกบทเรียน Lesson
7. เมื่อต้องการหยุดเล่นบทเพลง ให้กดปุ่ม Play /Stop อีกครั้ง

Ω วิธีเลือกฝึกที่ละมือ Left & Right เลือกปิด – เปิด มือซ้ายมือขวา

1. เมื่อเราเลือกเพลงที่ต้องการจะฝึกได้แล้ว ให้กดหมายเลข 1 (Edit)
2. ใช้ Cursor เลือกที่จะเปิดหรือปิด มือซ้าย หรือมือขวา หรือเลือกเปิดทั้ง 2 มือ
3. กดปุ่ม Play /Stop เริ่มเล่น

- กดปุ่ม Play /Stop เมื่อต้องการหยุด

Ω Record บันทึกเพลงที่เราเล่นลงเครื่อง

เราสามารถบันทึกเพลงที่เล่นลงเครื่องได้ 3 เพลงทำได้ดังนี้

- กดปุ่ม Record ให้ไฟกระพริบ
- ใช้ Cursor เลื่อนเลือก Song ที่จะบันทึก (Song 1 Song 2 Song 3)
- เล่น Piano CN29 เครื่องจะทำการบันทึกอัตโนมัติ
- บันทึกเพลงเสร็จกดปุ่ม Play /Stop

Ω วิธีฟังเพลงที่บันทึก

- กดปุ่ม Record ให้ไฟกระพริบใช้ Cursor เลือก Song ที่เรบันทึกไว้
- กดปุ่ม Play / Stop เพื่อต้องการฟัง
- ต้องการหยุดเพลงที่บันทึกกดปุ่ม Play /Stop อีกครั้ง

Ω วิธีลบเพลงที่บันทึกไว้ Deleting

- เพลงที่เราบันทึกแล้ว ที่ Song จะมีเครื่องหมาย * โข้วที่ Song
- กดปุ่ม Record ให้ไฟกระพริบ เลื่อน Cursor มาที่ Song จะลบ
- กด 1 (Delete)
- กดปุ่มหมายเลข 1 (Yes) เพื่อลบเพลง

Ω วิธีปรับเสียง Effect Reverb

เราสามารถปรับแต่งเสียง Reverb ตามที่เราต้องการได้ 7แบบมีดังนี้

- 1 Reverb Off

2. Reverb Room

3. Reverb Lounge

4. Reverb Small Hall

5. Reverb Concert Hall

6. Reverb Live Hall

7. Reverb Cathedral

Ω ทำได้ดังนี้

1. กดปุ่มหมายเลข 1 (Menu)

2. เลื่อน Cursor มาที่ Reverb

3. กดหมายเลข 1 (Enter)

4. ใช้ Cursor เลือกรูปแบบ Effect Reverb

5. เมื่อได้แล้ว กดหมายเลข 2 (Exit)

Ω Transpose ปรับลดหรือเพิ่มคีย์

1. กดปุ่มหมายเลข 1 Menu

2. เลื่อน Cursor มาที่ Transpose

3. กด Enter หมายเลข 1

4. ใช้ Cursor เลือกปรับ ลดหรือเพิ่มคีย์ที่ต้องการ

5. สามารถเพิ่มลดได้ + 12 และ -12 Semitone

6. เมื่อเลิกเล่น Transpose ให้ปรับค่า Transpose มาที่ 0 คือค่ามาตรฐานของเสียงเปียโน

Ω การปรับแต่ง EQ ของเสียงดนตรี Tone Control

เราสามารถปรับ EQ ของเสียงได้ตามที่ต้องการได้ 8 แบบดังนี้

1. Tone Control EQ Flat
2. Tone Control EQ Brilliance
3. Tone Control EQ Bass Boose
4. Tone Control EQ Mid Boose
5. Tone Control EQ Loudness
6. Tone Control EQ Bright
7. Tone Control EQ Mellow

ทำได้ดังนี้

1. กดปุ่มหมายเลข 1 Menu
2. เลื่อน Cursor มาที่ Tone Control
3. กด หมายเลข 1 Enter
4. ใช้ Cursor เลื่อนเลือก Tone Control EQ เสียงดนตรีที่ต้องการ
5. ได้แล้วกดหมายเลข 2 Exit

Ω Dual ผสมเสียง 2 เสียง เราสามารถเล่นพร้อมกัน 2 เสียงดนตรีได้

1. กดปุ่มหมายเลข 1 Menu
2. เลื่อน Cursor มาที่ Dual
3. กดปุ่มหมายเลข 1 Enter
4. ใช้ Cursor เลือกเสียง แรกที่ต้องการ
5. ใช้ปุ่มเครื่องหมายตัว Note เลือกเสียงที่ 2 ที่ต้องการผสมเสียง Dual

6. เล่นเสียง Dual

9. ต้องการยกเลิกเสียง Dual ให้กดปุ่ม Sound select

10.เมื่อต้องการเล่นเสียงผสมอีกให้กดปุ่ม METRONOME กับปุ่ม SOUND SELETE พร้อมกัน
เครื่อง CN29 จะเล่นเสียง DUAL ผสมเสียงให้ทันที

Ω การปรับความดังของเสียงผสม DUAL ว่าต้องการให้เสียงไหนดังหรือเบาทำได้ดังนี้

- 1.กดปุ่มหมายเลข 1 Menu
- 2.เลื่อน Cursor มาที่ DUAL
3. กดหมายเลข 1 EDIT
- 4.ใช้ Cursor เลื่อนปรับความดังที่ต้องการ จะมีตัวเลขบอกระดับเสียงที่ต้องการ

Ω Four Hand เล่น 4 มือ

- 1.กดหมายเลข 1 Menu
- 2.เลื่อน Cursor มาที่ 4 HAND
- 3.กดหมายเลข 1 Enter
- 4.เล่นเปียโน CN29 4 Hand
- 5.ยกเลิกเล่น 4 Hand กดหมายเลข 2 Exit

Ω Metronome เล่นเครื่องเคาะจังหวะ

- 1.กดปุ่ม Metronome
- 2.ใช้ Cursor เลือก Tempo ความเร็ว Beat อัตราส่วนจังหวะ Volume ความดัง
- 3.เมื่อเลือก ระบบ metronome ได้แล้วให้กดปุ่มหมายเลข 1 Enter

Ω Damper Noise การปรับ Damper ปรับน้ำหนัก ก้านเหยียบ Damper ให้มีความหน่วงตามที่ต้องการ

1. กดหมายเลข 1 Menu
2. เลื่อน Cursor มาที่ Damper Noise
3. กดหมายเลข 1 Enter
4. ใช้ Cursor ปรับความหน่วงของ Damper ปรับค่าระดับความหน่วงได้ 0-10
5. ได้แล้วกดปุ่ม Exit ปุ่มหมายเลข 2

Ω Spatial Headphone Sound เลือกระบบเสียงที่ออกจากหูฟัง

เราสามารถปรับเสียงเปียโน CN29 ที่ออกต่อหูฟังได้

1. กดหมายเลข 1 Menu
2. เลื่อน Cursor มาที่ Spatial HP
3. กดหมายเลข 1 Enter เลือกเสียงที่ออกหูฟัง โดยใช้ Cursor เป็นตัวเลือก

เลือกได้ 4 แบบ คือ Off Forward Normal Wide

Ω Phones Type เลือกปรับเสียงให้เข้ากับระบบ Headphone หรือ Earphone ที่ใช้

เลือกได้ 6 ชนิดฟัง ทำได้ดังนี้

1. กดหมายเลข 1 Menu
2. เลื่อน Cursor มาที่ Phone Type
3. กดหมายเลข 1 Enter
4. ใช้ Cursor เลือกปรับ ชนิดหูฟังได้ดังนี้

1.Normal 2. Open 3. Semi –Open 4.Closed 5.Inner-ear 6. Canal

Ω Touch เลือกระบบสัมผัส

เราสามารถเลือกปรับน้ำหนักกดคีย์ได้ 4 แบบ คือ Light Normal Heavy และ Off

ทำได้ดังนี้

- 1.กดหมายเลข 1 Menu
- 2.ใช้ Cursor เลื่อนมาที่ Touch
- 3.กดหมายเลข 1 Enter
- 4.ใช้ Cursor เลือกปรับระบบสัมผัสที่ต้องการ

Ω Bluetooth MIDI

การเชื่อม Bluetooth ในระบบ midi

- 1.กดหมายเลข 1 Menu
- 2.ใช้ Cursor เลื่อนมาที่ Bluetooth MIDI
- 3.ใช้ Cursor ปรับ ปิด-เปิด ระบบ Bluetooth

Ω Auto Display Off

การตั้งเวลาปิดหน้าจอ OLED ของ CN29 เราสามารถตั้งเวลาให้หน้าจอแสดงผลได้ 3 แบบ

คือ ตั้งให้ปิดภายใน 15 วินาที ตั้งให้ปิดภายใน 5 นาที ตั้งให้ปิดภายใน 30 นาที

- 1.กดหมายเลข 1 Menu

2. ใช้ Cursor เลื่อนมาที่ Auto DisplayOff

3. กดหมายเลข 1 Enter

4. ใช้ Cursor เลือกจะใช้เวลาที่ต้องการปิด หน้าจอแสดงผล OLED

Ω Auto Power Off

ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ เราสามารถตั้งให้ CN29 ปิดเครื่องเองได้ 15 นาทีปิด 60 นาทีปิด 120 นาทีปิดเครื่อง ทำได้ดังนี้

1. กดปุ่มหมายเลข 1 Menu

2. ใช้ Cursor เลื่อนมาที่ Auto Power Off

3. กดหมายเลข 1 Enter

4. ใช้ Cursor เลื่อนปรับตั้งเวลาที่ต้องการให้เครื่อง CN29 ปิดเครื่องเอง

Ω Startup Settings

เป็น Function ที่บันทึก Save เก็บตั้งค่า Edit เครื่องของ CN29 ได้ เมื่อเราเปิดเครื่องมาเครื่องจะเก็บข้อมูลที่เรากำหนดไว้ เราตั้งค่าที่เก็บได้ดังนี้

Dual Mode /Four Hand Mode Select Sound Metronome (Beat , Tempo , Volume) Midi

เมื่อเรากำหนดที่เราต้องการเก็บไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำดังนี้

1. กดหมายเลข 1 Menu

2. ใช้ Cursor เลื่อนมาที่ Start Up setting

3. กดหมายเลข 1 Yes

4.เครื่องจะทำการบันทึกข้อมูลที่เราตั้งค่าเอาไว้ เมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ข้อมูลจะถูกตั้งค่าที่เรา
กำหนดไว้

Ω Factory Reset การตั้งค่าเครื่องที่มาจากโรงงาน

ถ้าเราต้องการล้างข้อมูลเหมือนเครื่อง CN29 ที่มาจากโรงงานทำได้ดังนี้

1.กดปุ่มหมายเลข 1 Menu

2.เลื่อน Cursor มาที่ Factory Reset

3.กด 1 Yes

4.เครื่องจะทำการ Reset ตั้งค่าเป็นโรงงาน

